

SCHNELLANLEITUNG FÜR DIE FUNKTIONEN DES SMIGHT MULTIFUNKTIONSMASTS

Der Multifunktionsmast Tower vereint in einer Einheit alle Funktionen, die eine Smart-City benötigt. Ob Konnektivität, E-Mobilität oder Nachhaltigkeit, mit diesem Multifunktionsmast legen wir den Grundstein für eine vernetzte Infrastruktur.



Ladestation mit zwei Steckdosen zum Aufladen von Elektro-Autos.

Starten:

1. Fahrzeug verbinden.
2. RFID-Ladekarte vor das Identifikationsfeld halten.

Beenden:

1. Fahrzeug öffnen.
2. Fahrzeug trennen.



Kostenloser öffentlicher WLAN-Hotspot.

1. WLAN an Gerät aktivieren.
2. MIT WLAN-Netzwerk „SMIGHT“ verbinden.
3. Auf Anmeldeseite die AGB und DSV akzeptieren.
4. Auf „Jetzt surfen“-Button drücken.



Umweltsensorik zur Messung von Lautstärke Helligkeit, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Feinstaub.



SOS-Notrufknopf mit direkter Anbindung an die Notrufzentrale und automatischer GPS-Standortübermittlung.

1. Notruftaste für ca. 5 Sekunden gedrückt halten.
2. Anweisungen der Notrufzentrale folgen.



Hersteller

EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Koellestraße 41
76189 Karlsruhe, Deutschland

Wir sind für Sie da

Telefon +49 721 725 864 51
sales@smight.com · www.smight.com

